

ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України"
 Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів
 м. Херсон, вул. Уварова, 3, тел. 49-43-81
Свідоцтво про атестацію № 221/15 від 24.11.2015 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ДУ
 «Херсонський ОЛЦ ДСЕСУ»
 О.Л.Хондусь
 «20» травня 2016 року



ПАСПОРТ

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
 (дійсний на протязі одного року з дня видачі)

Виданий (кому) Товариство з обмеженою відповідальністю «АСКОНА-ПІВДЕНЬ»

Адреса Україна, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, 2/1

Виданий (ким) ДУ "Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України"

Адреса 73020, Херсон, Уварова, 3

Дата видачі 20.05.2016 р. Метод виміру гаммаспектрометричний

Тип приладу СЕГ-05 Дата проведення Держпіврки 14.08.2015 р.

№ п/п	Назва сировини, будматеріалу	Радій-226 Бк/кг	Торій-232 Бк/кг	Калій-40 Бк/кг	Аеф. Бк/кг	Клас застосування
	<i>Клейові суміші</i>					
1	Суміш клейова для облицювальної плитки ANSERGLOB BCX 30	7	4	24	14	Перший
2	Суміш клейова для облицювальної плитки ANSERGLOB BCX 33	8	4	34	16	Перший
3	Суміш клейова для облицювальної плитки ANSERGLOB BCX 33 "зима"	6	4	37	14	Перший
4	Суміш клейова для керамограніту ANSERGLOB BCX 34	6	4	24	13	Перший
5	Суміш клейова для печей і камінів ANSERGLOB BCX 35	7	4	39	16	Перший
6	Суміш клейова еластифікована для облицювальних робіт ANSERGLOB BCX 44 TOTAL	7	4	26	14	Перший
7	Суміш клейова еластифікована для мрамору та мозаїки ANSERGLOB BCX 46	5	4	24	12	Перший
8	Суміш клейова для теплоізоляції ANSERGLOB BCX 39	6	4	32	14	Перший

9	Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 40	5	4	31	13	Перший
10	Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 40 "зима"	6	4	23	13	Перший
11	Суміш клейова і армуюча ANSERGLOB BCX 41	7	4	25	14	Перший
	Шпаклювальні суміші					
12	Шпаклівка фінішна біла ANSERGLOB BCT 25	5	4	32	13	Перший
13	Шпаклівка фінішна світло - сіра ANSERGLOB BCT 27	6	4	28	14	Перший
	Штукатурні суміші					
14	Суміш штукатурна стартова цементно - вапняна сіра ANSERGLOB BCT 20	8	4	27	15	Перший
15	Суміш штукатурна стартова для машинного нанесення ANSERGLOB BCT 21	9	4	24	16	Перший
16	Суміш штукатурна стартова для машинного нанесення ANSERGLOB BCT 21 "зима"	9	4	28	17	Перший
17	Суміш штукатурна фінішна сіра ANSERGLOB BCT 22	8	4	29	15	Перший
18	Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМК 110 «короїд» біла	8	4	35	16	Перший
19	Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМК 112 «короїд» сіра	7	4	37	15	Перший
20	Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМВ 120 «камінцева» біла	7	4	24	14	Перший
21	Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМВ 122 «камінцева» сіра	8	4	28	15	Перший

Класифікація за класами застосування

1 клас (Аеф. ≤ 370) – всі види будівництва без обмежень.

2 клас (Аеф. ≤ 740) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 год.на рік.

3 клас (Аеф ≤ 1350) – для окремих ізольованих об'єктів та споруд промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Інженер



О.К. Хвостов